

RENGØRING AF LYSRØRSARMATURER

Alle lysrørsarmaturer fra Glamox kan vaskes med et neutralt vaskemiddel (pH 6-9).

Vaskemidlet blandes i lunkent vand og påføres med klud, svamp eller lignende. Derefter skal sæberester fjernes ved hjælp af en blød ren klud fugtet med vand.

Reflektorer af højglanspoleret aluminium rengøres med en blød ren klud uden sæbemidler. Vær opmærksom på at højglanspoleret aluminium er sårbar overfor ridser.

NB!

Armaturet skal være slukket ved rengøring af indvendige dele, eller i nærheden af spændingsførende komponenter.

Advarsel:

Organiske opløsningsbaserede og stærkt alkaliske vaskemidler skal undgås, da disse midler kan skade komponenter, både på kort og langt sigt. Dette gælder særligt komponenter af kunststof.

